


②筒、取って、上ふた、中ふた、ゴムパッキンを洗う  
専用ブラシでガシャガシャ15秒くらいこする

③すすぐ


④漂白する



3本の筒に水を満杯  
バケツに6リットル



漂白剤キャップに3杯




10分  
...




よくすすぐ



アルコール消毒



組み立て



乾いた青ダスターを敷き  
下向きに置く→冷蔵庫へ

