



気流

作業場 0 ppm

ドライアイス

ゴミ箱上 0.2 ppm

c.作業時注意点

- ・すぐ蓋をする。
- ・手作業でホルマリン液を取り扱う場合には、作業姿勢に注意し、FA発散箇所に顔を近づけない。
- ・ホルマリン液を使用した器具、消毒剤を洗い流す時は、蒸発による発散を防ぐために、湯ではなく水を使用する。
- ・FA(ホルマリン)液をこぼさない、皮膚や衣類につけない。
- ・有効な呼吸用保護具、保護めがね、不浸透の保護着を着用する。

d.作業方法

- ・ホルマリン液を用いる作業時間を短くする。
- ・FAに暴露する人数を少なくする。
- ・室内を適温に保つ(上げすぎない)。

e.作業室内整備

- ・ホルマリン液の使用場所や保管箇所を独立した部屋か隔離した区画などの1ヶ所にまとめる。
- ・中和剤を使用する。
- ・ホルマリン液で固定された臓器の保管場所では、低濃度長期曝露が生じるので、ビニールなどで覆い、密閉、隔離する。