


“ការងារប្រក់ដំបូល”

ចំណុចសំខាន់សម្រាប់សុវត្ថិភាពនិងសុខភាព

ការងារស្ទូច យោង

(1) ការងារស្ទូច

មានតែអ្នកដែលមានជំនាញនិងយល់ដឹងពីបន្ទុកលើកប៉ុណ្ណោះ ទើបអាចប្រតិបត្តិការរថយន្តស្ទូចចល័តបាន ។



(សមត្ថភាពចាំបាច់)

	បណ្តុះបណ្តាល	វគ្គបណ្តុះបណ្តាលជំនាញ	ការបណ្តុះបណ្តាលពិសេស
ប្រតិបត្តិការរថយន្តស្ទូចចល័តដែលមានបន្ទុកលើក 5 តោន ឬច្រើនជាងនេះ	<input type="radio"/>		
ប្រតិបត្តិការរថយន្តស្ទូចចល័តដែលមានបន្ទុកលើក 1 តោន ឬច្រើនជាងនេះ ឬតិចជាង 5 តោន	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
ប្រតិបត្តិការរថយន្តស្ទូចចល័តដែលមានបន្ទុកលើកតិចជាង 1 តោន	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

(2) ពន្លតជើងជ្រែងឲ្យអស់



ដងសន្ទូច

ជើងជ្រែង

បញ្ហាដែលត្រូវអនុវត្ត

1. ត្រូវតែក្រាលទ្រាប់ដីត្រង់កន្លែងទម្លាក់ជើងជ្រែង ។
2. ជើងជ្រែងគួរតែពន្លតឲ្យអស់ ។
3. ចូរយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះកាំប្រតិបត្តិការនៅពេលបត់ ។
4. ហាមលើកបន្ទុកនៅចំហៀងរថយន្ត ចូរលើកនៅចំហៀងខាងក្រោយរថយន្តវិញ ។

(3) ហាមចូលទៅក្រោមបន្ទុកស្ទូចនៅពេលកំពុងស្ទូច




បញ្ហាដែលត្រូវអនុវត្ត

1. ហាមបុគ្គលិកចូលក្រោមបន្ទុកស្ទូច ។
2. ចូរប្រាកដថាមិនចូលទៅក្រោមបន្ទុកស្ទូចនៅពេលស្ទូចលើកនិងទម្លាក់ចុះ ។
3. ប្រសិនបើគិតថាអាចមានគ្រោះថ្នាក់ដោយសារតែខ្យល់ខ្លាំង ។ល ។
ចូរផ្អាកការងារសិន ។

(4) ចូរយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះតំបន់ការងារនៅពេលបត់។

នៅពេលផ្អែក/ទម្លាក់បន្ទុកចុះដោយប្រើប៉ែលចូកឬសន្ទូចរថយន្ត ។ល។ ហាមស្ថិតនៅក្នុងកាំបត់ ។




បញ្ហាដែលត្រូវអនុវត្ត

1. ហាមស្ថិតនៅក្នុងកាំប្រតិបត្តិការ។
2. ចូររៀបចំផ្លូវសុវត្ថិភាព។

(5) ជំនាញសម្រាប់ការងារស្ទូចយោង

ចាំបាច់ត្រូវមានជំនាញខាងក្រោមនេះនៅពេលអនុវត្តការងារស្ទូចយោង ។


	វគ្គបណ្តុះបណ្តាលជំនាញ	ការបណ្តុះបណ្តាលពិសេស
ប្រតិបត្តិការរថយន្តស្ទូចចល័តដែលមានបន្ទុកលើក 1 តោន ឬលើសនេះ	○	
ប្រតិបត្តិការរថយន្តស្ទូចចល័តដែលមានបន្ទុកលើកតិចជាង 1 តោន	○	○



* “បន្ទុកលើក” មិនមែនជាទម្ងន់នៃបន្ទុកលើកទេ ប៉ុន្តែវាជាបន្ទុកលើករបស់ដងសន្ទូចឬរថយន្តស្ទូចចល័ត ។

(6) យុទ្ធនាការ 3-3-3 សម្រាប់ការងារស្ទូចលើក

បំពេញការងារលើកឌីណាមិក យុទ្ធនាការ 3-3-3




បញ្ហាដែលត្រូវអនុវត្ត


1. លើកផុតបាន 30 ស.ម ចូរពិនិត្យមើលលំនឹងបន្ទុកលើក ។
2. ផ្អាកបន្ទុកលើក 3 វិនាទី ដើម្បីពិនិត្យមើលស្ថានភាពខ្សែប្រតោង ។
3. អ្នកបញ្ជាស្ទូចគួរស្ថិតនៅចម្ងាយ 3 ម៉ែត្រពីបន្ទុកលើកខណៈពេលកំពុងលើក ។

(7) ហាមប្រើខ្សែពួរព្រួញប្រភេទទាំងនេះ

①




②



③




④



⑤





⑥



ហាមប្រើខ្សែពួរដូចខាងក្រោមនេះ៖

1. ខ្សែដៃកកពិតឬស្នូច ។
2. វិមាត្រខ្សែចំយចុះលើសពី 7% នៃវិមាត្រដើមរបស់វា ។
3. ខ្សែដែលមានស្នាមខ្លួញ ។
4. សរសៃខ្សែចំនួន 10% ឬច្រើនជាងនេះជាប់ក្នុងមួយស្រទាប់ខ្សែ ។
5. ខ្សែដែលកម្រងភ្នែកកង្កែបធូលី ។
6. ខ្សែដែលមានជាប់សាត់ត្រង់ភ្នែកស្រោប ។

(8) ការងារស្ទូចយោង



នៅពេលស្ទូចបន្ទុកដោយប្រើខ្សែពីរនិង ព្យាយាមលើកវា។

ដោយគិតថាបន្ទុកលើកមិនមានលំនឹងនិងគ្រោះថ្នាក់ ឈប់ស្ទូច ប៉ុន្តែបាច់ក្តារបានរហូតខ្សែ ហើយប៉ះជនរគ្រោះ។